

Vizsgáló cella

Alkalmazott termékek

2RSR15VMUU

KR2602A

GL15

ER1025

Alkalmazás

A berendezést arra tervezték, hogy teljesen automatizálva a mintadarab elővizsgáló tartóból összegyűjtött darabokkal feltöltött üvegtáblákat kivegye, és egyessével feltöltse az optikai vizsgáló tartón a táblát, majd a darabokat CCD kamerával megmérje, vizsgálja. Ezek után értékeli a vizsgált darabokat, visszaküldi az utóvizsgáló részre.

Ezáltal sok emberi munkát takaríthatunk meg.

Nagymértékű pozicionálási pontosságot és egyenletes mozgást igényel a törékeny lapok kezelése, ami nagyon drága berendezést tesz szükségessé a műveleti sor ilyen elvégéséhez. A GL és KR együttes kombinációjával a vizsgáló cella előállítási költsége csökkenthető.

